

Måling af SVÆR Millimeter Fitting

1. Letteste måde at finde størrelsen på SVÆR millimeter

På de fleste SVÆR millimeter fittings med omløber er størrelsen ofte skrevet bagsiden af omløberen (Se billede (S20))



2. Mål dig til at finde din han SVÆR millimeter fitting: billede 1

- Brug en skydelære til at måle han fittingen helt i bunden i millimeter (Billede 1)
- Find størrelsen på billede 2 (den sorte ring)
- Herefter kan du på hjemmeside finde den rette fitting (se billede 3)

3. Mål dig til at finde din hun SVÆR millimeter fitting: billede 1A

- Brug en skydelære til at måle hun fittingen på spidsen af `rørdelen` i millimeter (Billede 1A)
- Find størrelsen på billede 2 (den sorte ring)
- Herefter kan du på hjemmeside finde den rette fitting (se billede 3)



Billede 2

Tube O.D. (mm)	Spec.	Metrisk gevind
6.00	6L	M12x1.5
6.00	6S	M14x1.5
8.00	8L	M14x1.5
8.00	8S	M16x1.5
10.00	10L	M16x1.5
10.00	10S	M18x1.5
12.00	12L	M18x1.5
12.00	12S	M20x1.5
14.00	14S	M22x1.5
15.00	15L	M22x1.5
16.00	16S	M24x1.5
18.00	18L	M26x1.5
20.00	20S	M30x2
22.00	22L	M30x2
25.00	25S	M36x2
28.00	28L	M36x2
30.00	30S	M42x2
35.00	35L	M45x2
38.00	38S	M52x2
42.00	42L	M52x2

Billede 3

Denne størrelse skal du vælge på vores side



Gevindstørrelse: M 30x2 - Rørdimension (mm): 20