

## Måling af BSP Fittings

### 1. Mål dig til at finde din BSP fitting:

- Brug en skydelære til at måle dine han og hun BSP fittings. De skal måles hvor du sætter din fastnøgle som vist på Billede 1 & 1A
- Find størrelsen på billede 2 (den sorte ring)
- Herefter kan du finde den rette fitting på vores hjemmeside (se billede 3)

Billede 1



Billede 1A



Billede 2

tomme størrelse	Nøgle størrelse i millimeter
1/8"	14
1/4"	19
3/8"	22
1/2"	27
5/8"	30
3/4"	32
1"	41
1 1/4"	50

Billede 3



Gevindstørrelse: 1"