

Måling af BSP Fittings


Mål dig til at finde din BSP fitting:

- Brug en skydelære til at måle din han og hun BSP fittings. De skal måles hvor du sætter din fastnøgle som vist på **Billede 1** og **1A**
- Find størrelsen på billede 2 (den sorte ring)
- Herefter kan du finde den rette fitting på vores hjemmeside (se billede 3)

Billede 1



Billede 1A



Billede 2

Tomme størrelse Nøgle størrelse i mm.

1/8"	14
1/4"	19
3/8"	22
1/2"	27
5/8"	30
3/4"	32
1"	41
1 1/4"	50

Billede 3

Gevindstørrelse 1"

